Notice rapide ATMOS® E 341 Battery

ATMOS MedizinTechnik

ℹ La notice rapide ne remplace pas la notice d'utilisation.

Conseils de sécurité

- Recharger la batterie au plus tard tous les 6 mois, même si l'appareil n'est pas utilisé.
- Après chaque utilisation, effectuer un contrôle de fonctionnement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, effectuer un contrôle de fonctionnement toutes les 4 semaines.
- L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes détenant une formation médicale et formées à l'aspiration médicale.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre anti-bactérien.

Vue d'ensemble de l'appareil

1. Commandes
2. Clapet espace batterie
3. Socle



4. Poignée de déverrouillage support mural
5. Rangement tubulure avec tubulure d'aspiration
6. Connexion chargeur
7. Rail pour support mural



8. LEDs d'affichage de la dépression cible
9. Affichage de l'état de charge de la batterie
10. Touche de l'état de charge de la batterie
11. Touches de sélection de la dépression souhaitée
12. Touche Marche/Arrêt

Affichage de l'état de charge de la batterie

- Peu avant que la batterie soit vide, un signal sonore est audible toutes les 5 secondes.
- Si toutes les LEDs vertes clignotent en même temps ou si toutes les LEDs clignotent simultanément, cela signale un problème.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Clignote	LEDs rouge et verte clignotent
> 85 %	60 - 85 %	35 - 60 %	< 15 - 35 %	< 10 - 15 %	< 10 %

Support pour système de recueil

Mettre en place





Retirer





Mise sous tension et utilisation

Allumer

1. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
   » La pompe démarre. La dépression réglée est la dernière sélectionnée.
   » Toutes les LEDs du champ de commande s'allument durant environ 1 seconde.
   » La touche On/Off est allumée tant que l'appareil est allumé.

Régler la dépression



2. Appuyer sur la touche de la dépression souhaitée.
   » La lumière LED au-dessus clignote.

Eteindre

3. Appuyer durant env. 1 seconde sur la touche Marche/Arrêt
4. Nettoyer et désinfecter l'appareil après chaque utilisation.
5. Après chaque nettoyage et désinfection, effectuer un contrôle de fonctionnement.

Nettoyage et entretien

Qui	Quoi			Quand		
Quelle pièce	N Nettoyage	D Désin-fection	S Stérili-sation	Quotidien*	Tous les 14 jour*	Changement de patient / Après chaque aspiration
Surfaces						
Coffrage	X	X		X		X
Socle	X	X[1]		X		X
Rangement pour tubulure	X	X[1]		X		X
Support mural et rail	X	X				X
Chargeur	X	X				X
Système de recueil des sécrétions						
Bocal à sécrétions DDS	X	X[1]	X[2]	X		X
Couvercle pour bocal à sécrétions, extérieur (DDS)	X	X[1]	X[2]	X		X
Couvercle pour bocal à sécrétions, intérieur (DDS)	X	X[1]	X[2]	X		X
Bille flottante (DDS)	X	X[1]	X[2]	X		X
Support de filtre	X	X[1]	X[2]	X		X
Joint	X	X[1]		X		X
Filtre antibactérien					X	X
Stop-vide				X		X
Support pour système de recueil des sécrétions	X	X[1]		X		X
Tubulure d'aspiration (DDS)	X	X[1]	X[2]	X		X
	X	X[1]	X[2]	X		X

1) Nettoyage et désinfection dans un appareil adéquat (rinçage jusqu'à 95°C)
2) Stérilisation par vapeur à 134° C avec des appareils selon EN285

Contrôle de fonctionnement

Manuel

1. Contrôler les pièces suivantes afin de voir si elles sont endommagées ou présentent des fissures :
   - Toutes les tubulures
   - Système de recueil des sécrétions
2. Allumer l'appareil.
3. Contrôler : Les LEDs et l'état de charge de la batterie.
4. Connecter un stop-vide à la tubulure d'aspiration et l'actionner afin d'avoir une aspiration.
5. Boucher l'embout biconique avec le pouce.
6. Sélectionner la dépression -0,5 bar.
7. Vérifier que l'appareil a atteint la dépression souhaitée après environ 20 secondes : la pompe s'arrête et la LED verte située au-dessus de la touche -0,5 bar s'allume en continu.
8. Si l'appareil n'a pas atteint la dépression au bout de 20 secondes : contrôler l'appareil pour détecter d'éventuelles sources d'erreur.

Automatique

1. Connecter un stop-vide à la tubulure d'aspiration et boucher l'ouverture latérale.
2. Boucher l'embout biconique avec le pouce.
3. Appuyer sur la touche de l'état de charge de la batterie durant environ 3 secondes.
   » Dès que toutes les LEDs s'allument, le contrôle de fonctionnement débute. Le premier résultat est immédiatement affiché.
4. Contrôler les résultats à l'aide de l'affichage de l'état de charge.
5. N'ouvrir le stop-vide que quand aucune LED n'est plus allumée. Le contrôle de fonctionnement est alors terminé.

GA2FR.320102.0 2017-02 Index: 01